


## ILLUSTRATED PARTS LIST LISTE DE PIÈCES ILLUSTRÉE

To order replacement parts call our toll free customer service line at 1-866-789-2273.

Pour commander les pièces de rechange, communiquez avec le service à la clientèle en composant le numéro d'appel sans frais 1-866-789-2273.



|    |                                                          |             |
|----|----------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | Handle cap set / Ensemble de capuchon de la manette      | A66D558     |
| 2  | Metal handle / Manette en metal                          | A069712     |
| 3  | Trim cap / Capuchon de garniture                         | A103062     |
| 4  | Locking nut / Écrou de blocage                           | A104072     |
| 5  | Ceramic disc cartridge / Cartouche à main                | A507348N    |
| 6  | Spray head / Tête de douchette                           | A528025N-54 |
| 7  | Cover plate & putty plate / Applique et plaque de mastic | A667003     |
| 8  | Hex wrench / Clé hexagonale - 4 mm                       | A031011NI   |
| 9  | Hex wrench / Clé hexagonale - 2.5 mm                     | A031000NI   |
| 10 | Aerator wrench / Llave para aireador                     | A031237GR   |
| 11 | Shank assembly / Assemblage de tige                      | A521000     |
| 12 | Screw / Vis                                              | A008003     |